Guia do Usuário para Kit Veicular Sem Fio (CK-1W)

9230404
Edição 2

INFORMAÇÕES LEGAIS

Copyright © 2004 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar parte ou toda a informação contida neste documento, em qualquer forma, sem a autorização prévia e por escrito da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Os demais nomes e/ou marcas de produtos e de companhias mencionados neste documento são marcas ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

A Nokia opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações nos produtos ou especificações descritos neste documento sem prévio aviso.

Em nenhum caso, a Nokia será responsável por perda de dados, rendimentos, ou por qualquer outro dano especial, incidental, consequente ou indireto, não obstante a causa.

O conteúdo deste documento é oferecido "no estado". A não ser em casos em que a lei em vigor o exija, nenhuma garantia, expressa ou implícita, incluindo, porém não limitada, às garantias de negociabilidade ou aptidão para um propósito determinado, é oferecida em relação à precisão, confiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de revisar este documento, ou retirá-lo do mercado, sem aviso prévio.

A disponibilidade de certos acessórios pode variar com a região. Consulte o revendedor Nokia local.

Em alguns países, podem existir restrições relacionadas ao uso de dispositivos Bluetooth. Consulte as autoridades locais.

9230404/ Edição 2

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

0397-04-2243

Este produto atende os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletro-magnéticos de radiofrequência adotados pela ANATEL, de acordo com a Resolução 303/02.

Conteúdo

1 Introdução 3
Descrição 3
Como usar o kit veicular pela primeira vez 4

2 Como usar o controle remoto 5
Conectar o kit ao telefone 5
Fazer uma chamada 5
Discagem por voz 5
Atender e encerrar uma chamada 6
Recusar uma chamada 6
Atendimento automático 6
Rediscar o último número discado 6
Ajustar o volume do alto-falante do kit veicular 6
Alternar a chamada entre kit veicular e telefone 6
Silenciar o rádio do carro 6
Sensor de ignição 7
Desconectar o kit veicular do telefone 7
Utilizar o kit veicular com vários telefones 7
Reconfigurar o kit veicular 8

3 Cuidado e manutenção 9

ANOTAÇÕES

Introdução

O Kit Veicular Sem Fio CK-1W pode ser conectado a um telefone compatível que suporte a tecnologia Bluetooth. Os componentes principais do Kit Veicular Sem Fio são a unidade viva voz (HF-1W) e o controle remoto (CU-2).

Leia este guia com atenção antes de utilizar o Kit Veicular Sem Fio. Mais detalhes poderão ser encontrados no manual do usuário do seu telefone. Não utilize o guia do usuário do Kit Veicular Sem Fio CK-1W em lugar do manual do usuário do telefone, que contém informações muito importantes sobre segurança e manutenção.

Este guia do usuário descreve principalmente o uso do botão de controle remoto. Para informações sobre outros componentes do Kit Veicular Sem Fio, consulte o guia de instalação que o acompanha.

• TECNOLOGIA BLUETOOTH

Considerando que os dispositivos Bluetooth comunicam-se através de ondas de rádio, o telefone e o Kit Veicular Sem Fio não necessitam estar na mesma linha de visão. Por exemplo, o telefone pode estar numa bolsa e estar conectado ao Kit Veicular Sem Fio. Os dois dispositivos somente necessitam estar a uma distância de 10 metros no máximo um do outro, podendo a conexão estar sujeita a interferências ocasionadas por obstruções como paredes e outros dispositivos eletrônicos.

O Kit Veicular Sem Fio foi projetado especialmente para telefones Nokia que suportam a tecnologia Bluetooth. O Kit Veicular Sem Fio pode, no entanto, ser usado com qualquer dispositivo compatível com Bluetooth que suporte o perfil Viva voz. ("Perfil", neste caso, significa um conjunto de comandos Bluetooth que o telefone utiliza para controlar o Kit Veicular Sem Fio).

O Kit Veicular Sem Fio está em conformidade e adota a especificação Bluetooth 1.1. Contudo, a interoperabilidade entre o Kit Veicular Sem Fio e outros produtos com tecnologia Bluetooth não é garantida, pois ela depende da compatibilidade. Para mais informações sobre a compatibilidade entre o Kit Veicular Sem Fio e outros produtos com tecnologia Bluetooth, consulte o seu revendedor.

• O CARTÃO INCLUÍDO NA EMBALAGEM DE VENDAS

O cartão inclui a senha Bluetooth genérica (0000), necessária para parear o seu telefone com o Kit Veicular Sem Fio. Mantenha o cartão num lugar seguro.

Para detalhes sobre o uso da senha, veja "Como usar o kit veicular pela primeira vez", página 4.

• REGRAS PRÁTICAS PARA A OPERAÇÃO DE ACESSÓRIOS

- Verifique regularmente se os acessórios instalados no carro estão montados e operando adequadamente.
- A instalação de qualquer acessório veicular deverá ser feita apenas por técnico autorizado.
- Utilize apenas acessórios aprovados pelo fabricante do telefone. O uso de qualquer outro produto poderá invalidar a garantia aplicável ao acessório e poderá ser perigoso.

1 Introdução

Nota: A utilização de dispositivos sem fio pode ser restringida em determinadas situações. Respeite quaisquer restrições e obedeça a todos os avisos e instruções relativos à utilização de dispositivos sem fio.

• DESCRIÇÃO

O Kit Veicular Sem Fio é controlado por meio do controle remoto CU-2.

Os componentes do controle remoto estão descritos a seguir. Para informações sobre outros componentes do Kit Veicular Sem Fio, consulte o guia de instalação que o acompanha.



1 **Botão:** Atende ou encerra chamadas. Esse botão também pode ser usado para fazer discagem por voz, rediscar, bem como alternar a chamada ativa entre o kit veicular e o telefone.

2 **Anel:** Ajusta o volume do alto-falante. Para aumentar o volume, gire o anel no sentido horário. Para diminuir o volume, gire o anel no sentido anti-horário.

3 **Indicador luminoso:** Indica o status atual da conexão Bluetooth entre o telefone e o kit veicular. Quando a luz está acesa, o telefone está conectado ao kit veicular.

4 **Cabo conector:** Conecta o controle remoto à unidade viva voz HF-1W.

• COMO USAR O KIT VEICULAR PELA PRIMEIRA VEZ

1 Certifique-se de que o telefone está ligado.

2 Ligue o kit veicular: Ligue a ignição do carro.

3 Acesse o menu Bluetooth do telefone e certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.

4 Entre num submenu onde possa configurar o telefone para procurar por dispositivos Bluetooth, e inicie a procura.

O telefone procura por todos os dispositivos Bluetooth num raio aproximado de 10 metros e os exibe em forma de lista.

5 Selecione o kit veicular na lista.

6 Digite a senha para associar ("parear") e conecte o kit veicular ao telefone. **A senha encontra-se no cartão fornecido na embalagem de vendas do Kit Veicular Sem Fio**.

Após a digitação da senha, o seu telefone torna-se padrão para a utilização do kit veicular, se este ainda não havia sido pareado com nenhum telefone. Veja também "Utilizar o kit veicular com vários telefones", página 7.

O indicador luminoso do controle remoto acende, e o kit veicular aparece no menu do telefone, onde os dispositivos Bluetooth atualmente pareados podem ser vistos.

7 Comece a utilizar o kit veicular e o controle remoto (veja a página 5).

2 Como usar o controle remoto

Antes de utilizar o kit veicular, confira se:

- a ignição do carro está ligada.
- o kit veicular está pareado e conectado ao telefone. Para saber como parear o kit veicular, veja "Como usar o kit veicular pela primeira vez", página 4. Para conectar o kit veicular, veja "Conectar o kit ao telefone", a seguir.
- o seu telefone está a uma distância de 10 metros da unidade viva voz, e que não há nenhum obstáculo, como por exemplo, paredes ou outros dispositivos eletrônicos, entre a unidade viva voz e o telefone.

Para utilizar o kit veicular com vários telefones, veja a página 7.

• CONECTAR O KIT AO TELEFONE

Para conectar o kit veicular ao telefone, ligue a ignição do carro ou faça a conexão no menu Bluetooth do telefone.

Note que o ato de ligar a ignição só estabelece a conexão automaticamente se o telefone tiver sido definido para aceitar pedidos de conexão Bluetooth sem a autorização do usuário. Com os telefones Nokia, isso pode ser feito ao alterar as configurações dos dispositivos pareados no menu Bluetooth.

Para desconectar o kit veicular do telefone, veja a página 7.

• FAZER UMA CHAMADA

Quando o kit veicular está conectado ao telefone, você pode fazer chamadas de modo normal.

• DISCAGEM POR VOZ

Quando não há nenhuma chamada em curso, pressione e segure o **botão** até ouvir um bipe indicando que você pode dizer o nome que deseja usar como marca vocal. Diga a marca vocal. O telefone reproduz a marca vocal e disca o número de telefone correspondente.

Você também pode ativar a discagem por voz pelo telefone. Para detalhes sobre o uso de discagem por voz, veja o manual do usuário do seu telefone.

• ATENDER E ENCERRAR UMA CHAMADA

Ao receber uma chamada, você escutará o toque musical selecionado no telefone.

Pressione o **botão** para atender ou encerrar a chamada, ou atenda e encerre a chamada no próprio telefone.

• RECUSAR UMA CHAMADA

Se não quiser atender uma chamada, pressione o **botão** duas vezes, rapidamente.

• ATENDIMENTO AUTOMÁTICO

Se a função de Atendimento automático estiver configurada em Ativa no telefone, este automaticamente atende a chamada recebida após um toque.

• REDISCAR O ÚLTIMO NÚMERO DISCADO

Pressione o **botão** duas vezes rapidamente, quando não houver chamada em curso.

• AJUSTAR O VOLUME DO ALTO-FALANTE DO KIT VEICULAR

Gire o **anel** em volta do botão no sentido horário para aumentar o volume, ou no sentido anti-horário para diminui-lo.

• ALTERNAR A CHAMADA ENTRE KIT VEICULAR E TELEFONE

É possível alternar a chamada ativa entre o kit veicular e o telefone, ou vice-versa. Pressione e segure o **botão** ou utilize a função correspondente no telefone.

• SILENCIAR O RÁDIO DO CARRO

Quando a função Mudo do rádio do carro está ativada, o volume do mesmo automaticamente silencia quando se faz ou recebe uma chamada.

Para saber como ativar essa função, consulte o guia de instalação do kit veicular.

• SENSOR DE IGNIÇÃO

Quando a função Sensor de ignição está ativada, o kit veicular desliga automaticamente alguns segundos após a ignição ser desligada.

A ativação dessa função pode evitar descarregamento acidental da bateria do carro. Consulte o guia de instalação do kit veicular.

• DESCONECTAR O KIT VEICULAR DO TELEFONE

Você pode desconectar o kit veicular do telefone quando, por exemplo, quiser utilizar outro dispositivo Bluetooth com o telefone.

O kit veicular pode ser desconectado das seguintes maneiras:

- Desligue a ignição do carro. Se houver chamada em curso, o kit veicular será desconectado após o encerramento da chamada. OU:
- Desconecte o kit veicular através do menu Bluetooth do telefone.

O kit veicular também será desconectado se o telefone for afastado da unidade viva voz para uma distância de mais de 10 metros.

Note que não é necessário excluir o pareamento com o kit veicular para desligá-lo. Ao reconectar o kit veicular pareado, não será necessário fornecer a respectiva senha.

• UTILIZAR O KIT VEICULAR COM VÁRIOS TELEFONES

O kit veicular pode ser pareado com até 8 telefones, mas só pode ser conectado a um telefone de cada vez. A informação da lista de pareamento do kit veicular não parecerá completa, pois o slot número 8. está sempre disponível para utilização.

O slot número 8. pode ser reutilizado sem que todos os pareamentos sejam reconfigurados. Se um usuário número 9. tentar parear o telefone, a informação do slot número 8. será automaticamente excluída e substituída pela informação do usuário número 9.

O primeiro telefone a ser pareado com o kit veicular é denominado "telefone padrão". O último telefone a ser usado com o kit veicular é denominado "último telefone usado".

Se a ignição do carro estiver ligada e houver vários telefones pareados nos arredores, o kit veicular tentará utilizar o "telefone padrão" dentro de poucos segundos.

Se o kit veicular não puder conectar-se ao "telefone padrão" (porque foi desligado ou o usuário recusou a conexão), o kit veicular tentará a conexão com o "último telefone usado" dentro de poucos segundos.

Depois disso, você poderá conectar o kit veicular através do menu Bluetooth do telefone.

Se quiser usar o kit veicular com um telefone pareado que não seja o "telefone padrão" ou o "último telefone usado", estabeleça a conexão através do menu Bluetooth do telefone.

• RECONFIGURAR O KIT VEICULAR

Você pode reconfigurar o kit veicular às suas configurações originais, por exemplo, para modificar o usuário padrão do kit veicular.

Ao reconfigurar o kit veicular, todas as configurações, inclusive as informações de pareamento, se apagam.

Para reconfigurar o kit veicular: Confira se o kit veicular está desligado. Pressione e segure o botão de controle remoto por aproximadamente 10 segundos, até o indicador luminoso começar a piscar. Ao completar a reconfiguração, o kit veicular emite dois bipes.

Cuidado e manutenção

Este Kit Veicular Sem Fio e controle remoto são produtos de alta tecnologia e devem ser tratados com muito cuidado. As recomendações que seguem serão úteis no cumprimento de todas as obrigações inerentes à garantia e no uso destes produtos por muitos anos.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance de crianças.
- Mantenha o Kit Veicular Sem Fio e controle remoto secos. A chuva, a umidade e líquidos em geral contêm minerais que corroem circuitos eletrônicos.
- Não use ou guarde o Kit Veicular Sem Fio ou controle remoto em lugares empoeirados ou sujos. As partes móveis poderão ser danificadas.
- Não guarde o Kit Veicular Sem Fio ou controle remoto em lugares quentes. Temperaturas altas podem encurtar a vida útil de dispositivos eletrônicos, danificar baterias, bem como entortar ou derreter materiais plásticos.
- Não guarde o Kit Veicular Sem Fio ou controle remoto em lugares frios. Quando este aquecer (atingindo a temperatura normal de operação), poderá acumular umidade internamente e causar danos às placas de circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o Kit Veicular Sem Fio ou controle remoto. O manuseio por pessoas não autorizadas poderá causar danos.
- Não derrube, bata ou sacuda o Kit Veicular Sem Fio ou o controle remoto. O manuseio descuidado pode quebrar as placas de circuitos internos.
- Não use produtos químicos corrosivos, solventes ou detergentes fortes para limpar o Kit Veicular Sem Fio ou controle remoto.
- Não pinte o Kit Veicular Sem Fio ou controle remoto. As tintas podem obstruir as partes móveis destes aparelhos e impedir sua operação adequada.

Se o Kit Veicular Sem Fio ou controle remoto não estiver funcionando corretamente, leve-o a uma assistência técnica autorizada Nokia ou consulte a Central de Atendimento Nokia.

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, consulte o *site* **www.nokia.com.br**
ou ligue para a Central de Atendimento Nokia: (0xx11) 5681-3333.

NOKIA

CONNECTING PEOPLE

© 2001-2004. Todos os direitos reservados.

Os logos Nokia, Connecting People, Original Enhancements
são marcas registradas e/ou marcas comerciais da Nokia Corporation
e/ou companhias afiliadas.

Versão 2 07/04 9230404